

Resumo dos procedimentos de aplicação do Ladrilho Hidráulico

1. Construção de contra piso nivelado com menos 25mm de espessura do nível acabado para receber o Ladrilho Hidráulico, desempenado com desempenadeira de madeira para garantir aspereza e aderência.
2. Avaliação do contra piso acabado quanto:
 - Prazo mínimo de 15 dias de cura para evitar trincas.
 - Existência de resíduo de obra aderido assim como partículas soltas. Passar escova de aço para garantir aspereza, remoção de partículas e sujeiras.
 - Permeabilidade da unidade pelo contra piso, que pode ocasionar manchas de umidade e colônias de fungos de baixo para cima.
3. Limpar o contra piso com vassoura.
4. Montar o piso no chão com pedreiro para definir paginações, cortes e juntas de 1 a 3mm.
5. Molhar o contra piso com a brocha onde será aplicado o Ladrilho Hidráulico.
6. Aplicar com desempenadeira de dentes grandes argamassa colante bem molhada em uma área aproximada de ½ m², molhar as peças em um balde, aplicar argamassa no piso e assenta-lo.
7. Com uma esponja úmida limpa limpar as peças para evitar manchas e mão de obra de limpeza corretiva.
8. Após aproximadamente 8 horas, remover pequenas sujeiras com scoth brite do kit ou lixa (320), sabão e água.
9. Limpar com pano úmido e limpo o piso.
10. Após seco, aplicar resina meio a meio com solvente do kit, em mãos sucessivas até cobertura total.
11. Após secagem lavar com sabão, scoth brite do kit ou lixa (320) e água, para remover insetos, sujeiras e partículas aderidas ao longo da aplicação.
12. Aplicar no mínimo 2 camadas de cera multiuso do kit diluída em 10 partes de água para liberação para uso.

Observação: Maiores informações vide Manual de Instalação do Ladrilho Hidráulico.

